

Bedienungsanleitung



Für einen normalen Betrieb unserer Kompressore genügt es, einige Grundnormen zu befolgen:

1. Vor der Inbetriebnahme muß man gewährleisten, daß die Drehrichtung der Zapfwelle des Kompressors dieselbe ist, die der Pfeil zeigt:

Die Drehrichtung der Pumpe ist:

LINKSGÄNGIG: wenn es sich um Kompressore mit Übersetzungsgetriebe und Standardantrieb handelt.

RECHTSGÄNGIG: für Kompressoren mit Direktkupplung (ohne Getriebe) oder spezielle Anwendungen.

Auf ersuchen liefern wir Kompressore mit entgegengesetzter Drehrichtung.

2. Gewährleisten, daß der Kompressor mit Öl versorgt ist. Sei es für das innere Schmierungssystem oder für das Getriebegehäuse.
Auf keinen Fall darf die Menge des Öles im Behälter die Mindestmarkierung am Ölmeßstab unterschreiten.

3. Prüfen, daß aus dem eigens dazu bestimmten Tropfventil die Tropfmenge pro Minute wie nach folgender Tabelle fällt:

MEC 1000-1600
15/20

MEC 2000-3000
20/25

MEC 4000-5000
25/30

MEC 6500-8000
30/40

