

KRAIBURG Einzel- und Puzzlematten

Liegematten KKM, KIM, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

Voraussetzungen:



Betonfläche:

- geglättet
- sauber
- mind. 3 % Gefälle

Matten:


gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)




Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

Das benötigen Sie:


Messen:




Markieren:



Schneiden:



Bohren und montieren:



KRAIBURG Befestigungselemente:




- Nageldübel \varnothing 10 x 80 mm - A2
- Unterlegscheiben \varnothing 30 mm - A2

(oder Befestigungselemente mit mindestens gleicher Festigkeit und Beständigkeit)

Tipps:


Zuerst über komplette Länge 3 cm Abstand von der hinteren Betonkante markieren (hierfür eignet sich besonders gut eine Schlagschnur)




1 Mattenreihe komplett auslegen

Von der Mitte der Liegeboxenreihe aus nach rechts und links verlegen.


Befestigung am vorderen Rand vorsehen




Puzzerverbindung bzw. Stoß in etwa unter dem Trennbügel (max. +/- 8 cm)



hintere Betonkante: mind. 3 cm Abstand!




Matten locker aneinander legen




Puzzle-Matten locker zusammen stecken, etwas anheben und gleichmäßig leicht auseinander ziehen

Spannungen vermeiden!




NICHT
PRESSEN!



NICHT EINSEITIG
ZIEHEN!

Pilzbügel:




passende Aussparungen in die Matte schneiden




② Befestigen


Am vorderen Mattenrand 3 x befestigen:




Abstand von vorne: ca. 5 cm




Abstand vom seitl. Rand: ca. 8 cm



Bohren



Kunststoffdübel bündig einschlagen



Nagel und Unterlegscheibe einschlagen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind

Ergänzung zur Montage mit KK-Profil

Liegematten KKM, KIM, LENTA (ohne Puzzle)

Zusätzlich benötigen Sie:

Schrauben montieren:





KRAIBURG Befestigungselemente:

Rahmendübel \varnothing 10 x 100 mm mit

- dazugehöriger Sechskantschraube (SW 13) - A2
- dazugehöriger Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

(oder Befestigungselemente mit mindestens gleicher Festigkeit und Beständigkeit)


① Matten auslegen (siehe auch Vorderseite)



mind. 4 - max. 8 cm!


② KK-Profil einsetzen

Profile und Matten locker zusammenstecken



- abgerundetes Ende nach hinten
- bündig mit dem hinteren Mattenrand

Pilzbügel:



wenn nötig das KK-Profil teilen und einpassen ggf. **zusätzliche Fixierung(en)** in das Profil setzen

Zum Einpassen der Profile eignet sich prinzipiell jede Handsäge, am besten aber eine Handkreissäge.


WICHTIG: Profil deckt die Fuge über die ganze Mattenlänge ab (auch bei Pilzbügeln)!

NICHT PRESSEN!


③ Befestigen

A Matte am vorderen Rand befestigen (siehe oben)


B KK-Profile befestigen




Bohren



Kunststoffdübel bündig einschlagen



Schraube und Unterlegscheibe einschrauben bis sie gleichmäßig fest aufliegen. **Nicht überdrehen!**



Jedes Befestigungsloch verwenden!

Tipp: Verrutschen des Profils vermeiden:

1. erstes Loch bohren
2. einen Dübel einschlagen (-> Fixierung)
3. danach weitere Löcher bohren usw.