



Bedienungsanleitung



Stecken Sie die Saugleitung (5) in den Schlauchhalter (4).

Schließen Sie das Gerät über das Kabel (3) an das Stromnetz an. Geben Sie das andere Schlauchende in den Behälter mit Flüssigkeit. Halten Sie das Abfüllgerät wie abgebildet, stecken Sie das Abfüllrohr (2) in den zu befüllenden Behälter und schalten Sie das Gerät durch drücken der Taste (1) ein. Diese muss während des ganzen Abfüllvorgangs gedückt werden.

Alle Teile des Abfüllgeräts, die mit der Flüssigkeit direkt in Kontakt kommen, sind aus lebensmittelechtem Material und verändern die Flüssigkeit in keiner Weise.

Reinigung

Reinigen Sie den Apparat nach jedem Gebrauch. Pumpen Sie dazu für ca. 3 Minuten Wasser mit einer Temperatur von 40/50°C und anschließend eine Zyklus mit önologischem Vaselineöl (Lebensmittelöl).

Technische Daten

Stromversorgung: 230V, 50 Hz

Leistung: 70W

Kapazität: 100 L/Std

max. Vibration am Griff: 2,5 m/s²

Durchmesser des Abfüllrohres: 10 mm

Ansaugschlauch: 12 mm

Länge des mitgelieferten Schlauchs: 60 cm

Hinweise

Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.

Lassen Sie das Gerät nicht trocken laufen.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Umfüllen von flüssigen Lebensmitteln (Wasser, Wein, usw.)

Verwenden Sie das Gerät nicht für Flüssigkeiten über 55°C

Das Gerät ist nicht geeignet für starken Alkohol (Schnaps) und Essig!!!